

Avlesningsveiledning

Techem kaldtvannsmåler



Techem varmtvannsmåler



Målerstand (m³) på Techems vannmålere (samme for både varmt- og kaldtvann) finnes på målerens fremside som markert i blått. Målnummeret finnes over målerstanden som markert i rødt.

Techem energimåler - ultralyd



Målerstand (MWh/kWh) for måleren vises ved ett lett trykk på den sorte trykknappen. Målerstand er første displayvisning. Målnummeret er markert i blått.

Techem energimåler - ultralyd



Målerstand (MWh/kWh) for måleren vises ved ett lett trykk på den sorte trykknappen. Målerstand er første displayvisning. Målnummeret er markert i blått.

Techem energimåler - mekanisk



Målerstand (kWh) for måleren vises ved ett lett trykk på den sorte trykknappen. Målerstand er første displayvisning. Målnummeret er markert i blått.

Techem energimåler - mekanisk



Målerstand (kWh) for måleren vises ved ett lett trykk på den sorte trykknappen. Målerstand er første displayvisning. Målnummeret er markert i blått.